



Najinteligentnejší a najefektívnejší spôsob ovládania najpredávanejšieho podlahového vykurovania na svete



Užívateľská príručka

Obsah balenia



Obsah

Bezpečnostné informácie 3
Krok 1 - Inštalácia
Krok 2 - Pripojenie káblov4
Pripojenie káblov - Zaťaži vyššej ako 16 A5
Krok 3 - Montáž termostatu 6
Krok 4 - Počiatočné nastavenia 6
Krok 5 - Pridanie lokácie a miestnosti 6
Vitajte v 6iE7
Začíname7
Ako viete rýchlo zmeniť teplotu7
Ako viete rýchlo zmeniť režim7
Vykurovanie 8
Ako nastaviť program 8
Znížená (úsporná) teplota 8
Ako nastaviť manuálny režim9
Ako sa nastaviť dovolenkový režim10
Ako vypnúť kúrenie10
Energetický monitor11
SmartGeo 11
Nastavenia
Pokročilé nastavenia13
Riešenie problémov14
Riešenie problémov s WiFi15
Technické špecifikácie16
Informačná karta o zhode s EcoDesign17
Záruka18
Príloha 1.0 - Prípady použitia termostatu19

Bezpečnostné informácie

- 6iE musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár. Vyžaduje trvalé napájanie 230 V AC z obvodu chráneného s 30mA prúdovým chráničom (RCD alebo RCBO) v súlade s platnými elektrotechnickými predpismi.
- Počas procesu inštalácie odpojte 6iE od elektrickej siete. Dbajte na to, aby boli vodiče úplne zasunuté a zaistené vo svorkách. Nezapojené vodiče by sa mali orezať, pretože by mohli spôsobiť skrat.
- Zariadenie 6iE nainštalujte na mieste s dobrou ventiláciou. Nemal by sa nachádzať vedľa okna/dverí, na priamom slnečnom svetle ani nad iným zariadením produkujúcim teplo (napr. radiátorom alebo televízorom).
- Uistite sa, že vzdialenosť od smerovača k 6iE nie je príliš veľká. Zabezpečíte tým, že po inštalácii nebudú problémy s dosahom bezdrôtového pripojenia.
- Pri kúpeľňových inštaláciách musí byť 6iE namontovaný mimo zón 0, 1 a 2. Ak to nie je možné, musí byť nainštalovaný mimo miestnosti. V takomto prípade ovládanie zabezpečí iba pomocou externého snímača(ov).
- GiE a jeho obal nie sú hračky; nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali. Malé súčasti a obal predstavujú nebezpečenstvo prehltnutia alebo zadusenia.
- GiE je vhodný iba na použitie v interiéroch. Nesmie byť vystavený vlhkosti, vibráciám, mechanickému zaťaženiu alebo teplotám mimo svojich menovitých hodnôt.
- Z bezpečnostných a licenčných dôvodov (CE / UKCA) nie sú povolené neoprávnené zmeny a / alebo úpravy 6iE.



Krok 1 - Inštalácia

Odpojte 6iE a napájanie z elektrickej siete.



Uvoľnite displej, podľa znázornenia.



Odopnite displej od napájacej základne.



Na preferované miesto termostatu nainštalujte 50mm hlbokú nástennú elektrickú spojovaciu krabicu. Pretiahnite vodiče (vykurovací kábel, napájací zdroj a podlahový snímač) do krabice a dokončite zapojenie svoriek.



VAROVANIE! Termostat 6iE musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár v súlade s aktuálnym vydaním elektroinštalačných predpisov. Zapojte zariadenie 6iE podľa vyššie uvedenej schémy a informácií o zapojení uvedených nižšie.

POZNÁMKA: Pri záťaži nad 10 A priemer vodičov musí byť aspoň 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE

- L1 a N4 Vykurovací kábel / rohož. Fáza a neutrál max. 16A (3680 W)
- L2 a N3 Napájanie Fáza a Neutrál
- 5 a 6 Podlahový senzor (bez polarity)*

TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE

- L1 Prepínanie fázy na Zapojovací panel
- L2 a N3 Napájanie Fáza a Neutrál
- N4 Nepoužité
- **5 a 6** Podlahový senzor (bez polarity)*

· Pripojenie podlahového snímača;

- **5 a 6** Naprogramovaná teplota podlahy s limitom vzduchu
- 6 a 7 Naprogramovaná teplota vzduchu s podlahovým limitom

Alternatívne prípady použitia termostatu sú uvedené v prílohe 1.0

POZNÁMKA: Poznámka: Funkciu sondy 1, sondy 2 z ovládacieho / limitného senzora je možné zameniť v rozšírenom nastavení; Senzory a aplikácie.

ÚSTREDNÉ KÚRENIE

- L1 Fáza prepnutá na zónový ventil alebo kotol
- L2 a N3 Napájanie Fáza a Neutrál
- N4 Nepoužité
- 5 a 6 Nepoužité

Pre systémy ovládané s nízkym napätím alebo bezpotenciálovým kontaktom je potrebné použiť stýkač. Priame pripojenie 6iE na kotly ovládané s nízkonapäťovým alebo bezpotenciálovým kontaktom, môže spôsobiť poškodenie okruhu kotla. Warmup termostaty sú dimenzované na maximálne 16 A (3680 W). Na spínanie záťaží nad 16 A je potrebné použiť stýkač. Pozrite si schému zapojenia nižšie.



Schéma zapojenia slúži len na ilustračné účely. Informácie o správnom zapojení nájdete v predpisoch pre jednotlivé krajiny. 1



Vložte fixovacie skrutky cez montážne otvory na základni a zatiahnite ich.

Warmup
Language
English Colona
Next >

2

Opätovne nasaďte displej, kým sa neozve "cvaknutie". Obnovte napájanie obvodu a zapnite termostat. Podľa pokynov na obrazovke nastavte systém. Po nastavení sa zobrazí QR kód.

Krok 4 - Počiatočné nastavenie



Stiahnite si aplikáciu MyHeating.



Otvorte aplikáciu My Heating a naskenujte QR kód na obrazovke 6iE, potom dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

Krok 5 - Pridanie lokácie a miestnosti

Pri nastavovaní zariadenia 6iE sa používa aplikácia MyHeating. Najprv sa musí nastaviť umiestnenie domu a potom miestnosť, v ktorej sa nachádza nový 6iE.



Poloha musí byť nastavená ešte pred konfiguráciou miestnosti a registráciou zariadenia 6iE. Vytvorenie polohy je užívateľsky prívetivé a jednoduché. Odporúča sa mať pripravenú elektrickú tarifu a cenu energie, pretože tieto údaje sa budú vyžadovať pre nastavenie funkcie monitorovania energie.



Nastavenie miestnosti Keď je už poloha nastavená, ďalším krokom je registrácia miestnosti, v ktorej sa nachádza 6iE. Toto je vykurovacia zóna, ktorú bude termostat riadiť. Uistite sa, že je zadaný správny typ systému a výkon pripojeného vykurovacieho systému.

POZNÁMKA: Ak bolo nainštalované externé relátko alebo stýkač, nastavte typ systému ako "elektrické + relé".



Začíname



Ako viete rýchlo zmeniť teplotu

Použite posúvač alebo stlačte ikonv +/- pre zmenu cieľovej teploty.

Ak zariadenie je v programovom režime, nastavenie sa zmení iba dočasne do nasledujúceho vykurovacieho obdobia.

Ak je zariadenie v manuálnom režime, nastaví sa ako pevná cieľová teplota.

Akonáhle je cieľová teplota nastavená nad aktuálnu hodnotu teploty podlahy / vzduchu, objaví sa indikátor kúrenia.

Ako viete rýchlo zmeniť režim

Výber režimu umožňuje zmenu vykurovacích režimov z programového, manuálneho alebo dovolenkového režimu. Je možné tiež zapnúť protimrazovú ochranu alebo jednoducho vypnúť kúrenie. Ochrana proti mrazu zabezpečí, že teplota podlahy / vzduchu neklesne pod 7,0 °.





Ako nastaviť program

Nastavenie programu znamená, nastavenie komfortnej teploty v požadovaných časoch a intervaloch počas dňa. Dni možno naprogramovať jednotlivo, všetky dni rovnako alebo pracovné dni ako blok a víkendy ako blok.



K výberu ďalších dní stlačte dni v týždni a štvorčeky sa zvýraznia bielou farbou, ako je znázornené aj na obrázku, a môže sa nastaviť program vykurovania. Stlačením tlačidla akceptovať uložíte program vykurovania

POZNÁMKA: K výberu prednastavených programov vykurovania pre rôzne typy miestností stlačte tri bodky "•••" na stránke týždenného programovania.

Znížená (úsporná) / Spánok teplota

Znížená teplota je nižšia energeticky efektívna teplota používaná mimo vykurovacích periód.

Teplota spánku platí medzi posledným naplánovaným komfortným obdobím a začiatkom prvého naplánovaného komfortného obdobia nasledujúceho dňa.

Ako nastaviť manuálny režim

Nastavenie do manuálneho režimu znamená, že je možné nastaviť pevnú cieľovú teplotu, ktorú má termostat dosiahnuť. Termostat bude túto teplotu udržiavať, kým nebude zvolený iný prevádzkový režim alebo teplota.

Vykurovanie

Ako sa nastaviť dovolenkový režim

Prázdninový režim nahradí programový alebo manuálny režim s nižšou pevnou teplotou počas nastaveného času, aby sa ušetrila energia.

Ako vypnúť kúrenie

Týmto sa kúrenie vypne, kým sa to nezruší stlačením tlačidla vypnúť kúrenie na domácej obrazovke, alebo prechodom do režimu výberu a stlačením posúvača vypnúť kúrenie.

Ako funguje energetický monitor

Systém 6iE sa naučí, ako sa používa vykurovací systém a ako dom reaguje na vykurovanie a počasie. Monitorovanie energie zobrazí množstvo spotrebovanej energie za určité časové obdobie. Vypočíta sa to prostredníctvom výkonu systému vynásobeného účinnosťou a časom prevádzky.

Výkon vykurovacieho systému musí byť zadaný, v niektorých prípadoch sa zadáva aj účinnosť.

Obráťte sa na inštalatéra alebovýrobcu systému, aby ste tieto informácie získali.

Zmena nastavení výkonu

Ak bol počas nastavovania zadaný nesprávny výkon systému, možno ho zmeniť v aplikácii monitor energie; nastavenia výkonu.

SmartGeo

Ako funguje SmartGeo

SmartGeo je jedinečná technológia vyvinutá spoločnosťou Warmup a zabudovaná do aplikácie MyHeating, ktorá využíva pokročilý algoritmus na zabezpečenie najefektívnejšieho nastavenia tepla.

Funguje automaticky; prostredníctvom komunikácie na pozadí so smartfónom sa naučí zvyky a polohu používateľov a znižuje teplotu, keď je používateľ preč, a zvyšuje ju na ideálnu komfortnú teplotu v čase príchodu používateľa domov.

Smartgeo bude fungovať, keď je termostat v režime programu alebo manuálneho spustenia. V predvolenom nastavení je vypnutý. Na zapnutie funkcie SmartGeo použite aplikáciu MyHeating.

Nastavenia

	Warmup		
	Nastavenia		
	Jazyk		
	Čas a Dátum		
	Vykurovacie preferencie	>	
\$	Sieť		
	Displej		
	Pokročilé Nastavenia		
< Spi	ăť.		

Jazykové nastavenia	Zmena jazyka 6iE				
Čas a dátum	Zmena času a dátumu				
	Letný čas	Zapnuté / Vypnuté			
	24-hodinový čas	Zapnuté / Vypnuté			
Preferencie kúrenia	Jednotka teploty	°C/°F			
	Detekcia otvoreného okna	Zapnuté / Vypnuté			
	Funkcia detekcie otvorených okien je na vypínala vykurovanie s cieľom šetriť ene zistí, že bolo otvorené okno alebo dvere vzduchu je výrazne nižšia ako vnútorná	vrhnutá tak, aby rgiu, keď termostat a teplota vonkajšieho teplota.			
	Adaptívne učenie	Zapnuté / Vypnuté			
	Adaptívne učenie využíva historické hodnoty vykurovan chladenia dennej prevádzky, historické vonkajšie teplot predpoveď vonkajších teplôt na vypočet času začatia ku tak, aby na začiatok obdobia bola dosiahnutá komfort tenlato. Furagovať hude ibu v nrozramovom režime				
Sieť	WiFi pripojenie	Zapnuté / Vypnuté			
	Tu je možné nastaviť nové pripojenie W. možné zobraziť aj aktuálne sieťové prip signálu.	iFi. V tejto ponuke je ojenie vrátane intenzity			
Obrazovka	Pozadie Svetlé Tmavé Náhodné				
	Vyberte obrázok na pozadí 6iE. Náhodn kolekcie Warmup.	ý výber obrázku z			
	Štýl pohotovosti	Teplota Čas Minimalistický			
	Vyberte, čo sa zobrazí, keď sa 6iE prepne do pohotovos režimu. Teplota zobrazí aktuálnu teplotu; Čas zobrazí čas; Minimalistická nezobrazí sa ani jedna.				
	Jas	Aktívny Pohotovostný režim Noc			
	Nastavenie jasu obrazovky 6iE v aktívnom, pohotovostnom alebo nočnom režime.				

Nastavenia

Displej, pokračovanie	Nočné obdobie	Nastavte Štart a Koniec				
	Týmto časom sa začne a ukončí jas režimu "Noc".					
	Zámok obrazovky	Zapnuté / Vypnuté				
	Uzamkne obrazovku 6iE, aby sa zabránilo akýmkoľvek neoprávneným zmenám v 6iE. Na prístup do menu alebo vykonanie zmien sa vyžaduje 4-miestny kód.					

Pokročilé nastavenia

Pokročilé nastavenia	Senzory a aplikácie	Vnútorný snímač Ofset vzduchu +/- 10 °				
		Snímač 1 pripojený	Zapnuté / Vypnuté			
			Typ 5, 10, 12, 15, 33, 100K Ofset +/- 10°			
		6iE používa 10K snímač. Pri použití 6iE na výmenu existujúceho termostatu, musíte zvoliť správny typ snímača.				
		Snímač 2 odpojený	Zapnuté / Vypnuté			
			Typ 5, 10, 12, 15, 33, 100K Ofset +/- 10°			
		Ak je druhý snímač zap jeho aktiváciu vykonajt ako limitný snímač.	pojený do svoriek 6 a 7, te tu, aby mohol fungovať			
		Podlahový termostat (Snímač 1 zapnutý, snímač 2 vypnutý. Alternatívne prípady použitia termostatu sú uvedené v dodatku 1.0)	Ovládanie Podlaha Diaľkový vzduchu Regulátor Limit Nič / vzduch			
		Vyberte funkciu snímača; podlahový snímač, vzdialený vzduchový snímač - ak nie je nainštalovaný do podlahy, alebo režim regulátora.				
		Režim regulátora; Vykurovanie je zapnuté po dobu X% z regulačného cyklu (predvolene 10 min). Vykurovanie je počas zostávajúceho času vypnutě.				
		Vymieňa použitie sondy	Zapnuté / Vypnuté			
		Typ podlahy*	Dlažba/Kameň Laminát Koberec Drevo Vinyl Iné			
		Vyberte typ položenej k termostate 6iE nastavio limity prehriatia * Neuplatňuje sa, ak ak zvolený konvenčný vyko	krytiny. Tým sa na a rôzne teplotné limity a ko typ vykurovania bol urovací systém .			

Pokročilé nastavenia

Pokročilé nastavenia	Teplotné limity	Nastaviť Min./Max. nastaviteľné teplotné limity
	Limit prehriatia	Nastaviť limit prehriatia vzduchu , ak je nainštalovaný podlahový senzor
	Regulačná perióda	Nastavenie v rozpätí 10 - 60 minút.
	Regulačná periód teploty a nastave algoritme na udrž	a kontroluje rozdiel aktuálnej nameranej nej teploty v proporcionálnom integrálnom fiavanie stabilnej teploty.
	O Zariadení	Podrobnosti o aktuálnom firmvéri 6iE, adrese MAC a informáciáciách o pripojení WiFi.

Riešenie problémov

Displej je prázdny	Jas	1. Skontrolujte, či nie je jas pohotovostného režimu nastavený na hodnotu Vypnuté.
	Napätie	 (Je potrebný elektrikár) Bude potrebný elektrikár na overenie napájania zariadenia 6iE a jeho správneho zapojenia.
ER1 / ER2	Chyba snímača	(Vyžaduje sa elektrikár) Je potrebné, aby elektrikár overil správne pripojenie podlahového snímača. Ak je správne zapojený, elektrikár bude musieť skontrolovať odpor podlahového senzora pomocou multimetra. Pri teplotách medzi 20 ° C + 30 ° C by odpor podlahového snímača mal byť medzi 8K a 12K ohm.
		Ak elektrikár zistí poruchu snímača a 6iE je v miestnosti, ktorá sa má vykurovať, je možné ju prepnúť do "režimu vzduchu".
		Pre nastavenie do "Režimu vzduchu" prejdite do nastavení časť Snímače a aplikácie v rozšírenom nastavení a vypnite snímač.
Vykurovanie sa zapína skôr, ako je naprogramované	Adaptívne učenie zapnuté	Adaptívne učenie využíva historické hodnoty vykurovania / chladenia dennej prevádzky, historické vonkajšie teploty a predpoveď vonkajších teplôt na vypočet času začatia kúrenia tak, aby na začiatok obdobia bola dosiahnutá komfortná teplota. Fungovať bude iba v programovom režime.
Nie je možné nastavenie nad určitú teplotu	Teplotné limity podľa typu podlahy	U jemných podlahových krytín musí byť teplota obmedzená. Ak je finálna podlaha nastavená na drevo, laminát, vinyl a pod., teplotu nie je možné nastaviť nad 27 ° C.
Symbol chyby WiFi	WiFi nie je nastavené	Stiahnite si aplikáciu MyHeating, prejdite na Nastavenia a Nastavenie siete a podľa pokynov na obrazovke sa pripojte k sieti WiFi.
	WiFi odpojené	Podľa vyššie uvedeného kroku sa pokúste pripojiť k sieti WiFi.
		Ak sa 6iE stále nedokáže pripojiť, pozrite si časť Riešenie problémov s WiFi.
lkona synchronizácie hodín	Čas a dátum nie sú nastavené	Pripojte zariadenie 6iE k sieti WiFi alebo nastavte čas a dátum v ponuke nastavení.

Skôr ako začnete postupovať podľa nižšie uvedeného návodu na riešenie problémov, skontrolujte, či:

1. Heslo je chránené WPA2

 Smerovač je nastavený na pásmo 2,4 GHz. (802.11 b, g, n, b/g mixed, b/g/n mixed)

POZNÁMKA: Ak potrebujete zmeniť niektorú z vyššie uvedených položiek, pozrite si príručku k routeru.

Model	6iE-01-XX-YY
Prevádzkové napätie	230 V AC: 50 Hz
Trieda ochrany	Trieda II
Max. Záťaž	16A (3680 W)
Menovité impulzné napätie	4000V
Automatická akcia	100 000 cyklov
Odpojenie znamená	Тур 1В
Stupeň znečistenia	2
Max. Teplota okolia	0 - 40°C
Relatívna vlhkosť	80%
Krytie IP	IP33
Rozmery (zmontovaný 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Veľkosť obrazovky	3,5 palca
Snímače	Vzduch a podlaha (okolie)
Typ snímača	NTC10k s dĺžkou 3 m (možno predĺžiť na 50 m)
Prevádzková frekvencia	2401 - 2484MHz
Max. Vysokofrekvenčný prenášaný výkon	20dBm
Hĺbka inčtalácia	Odporúčané: 50 mm inštalačná krabica
	Minimálne: 35 mm inštalačná krabica
Kompatibilita	Elektrické, teplovodné podlahové kúrenie. max 16A (3680W) Systémy ústredného kúrenia (kombinované a systémové kotly s so spínaním fázy, vstup 230V AC)
Trieda Er-P	IV
Záruka	12 rokov
Schválenia	BEAB

POZNÁMKA: Spoločnosť Warmup plc týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 6iE-01-XX-YY je v súlade s RED smernicou 2014/53 / EÚ a predpismi o rádiových zariadeniach z roku 2017. K prehláseniam o zhode je možné nahliadnuť naskenovaním QR kódu alebo návštevou stránky www.literature.warmup.co.uk/doc/6iE.

Pokyny na likvidáciu

Zarladenie nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu! Elektronické zariadenia musia byť zlikvidované v miestnych zberných zariadeniach na likvidáciu elektronických zariadení, v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Informačná karta o zhode s EcoDesign

Tento ovládač má nasledujúce ovládacie funkcie: **TW (f2/f3/f4/f8)** To presahuje požiadavky EcoDesign pre elektrické podlahové kúrenie a držiaky uterákov stanovené v nariadení Komisie (EÚ) 2024/1103.

Warmup 6iE obsahuje tieto kódy riadiacich funkcií a spotreby energie:

		Model te	rmostatu			
		6iE (6	biE-01)			
		Kódy regula	čných funkcií			
		TW (f2/	f3/f4/f8)			
		Spotreb	a energie			
Režime vypnutia	Po	hotovostnom reži	me	Režime n	ečinnost	i
P _o ≤0.5W	$P_{sm} \le 0.5W$	$P_{dsm} \le 1.0W$	$P_{nsm} \le 2.0W$	$P_{idle} \le 1.0W$	P _{nidle} ±	≤ 3.0W
\checkmark			\checkmark			7
Typ regulácie tepe	lného výkonu/izl	oovej teploty				
TD	Elektronické ov	ládanie izbovej tep	loty s denným časo	vačom		
TW	Elektronické ov	ládanie izbovej tep	loty s týždenným ča	asovačom		\checkmark
Ďalšie možnosti re	gulácie					
f2 Detekcia otvoreného okna				\checkmark		
f3	Možnosť diaľko	vého ovládania				\checkmark
f4	Prispôsobivé o	vládanie spustenia				\checkmark
f7	Funkcia samou	čenia				
f8 Presnosť ovládania				\checkmark		
Spotreba energie p Regulácia musí okre Spotreba energie m	pri regulácii teplo em pohotovostnéh usí byť v súlade s	o ty v miestnosti no režimu obsahova požiadavkami pre l	ať aj režim vypnutia každý režim, ak je to	a/alebo pohotovos vhodné.	stný režin	1.
V režime vypnutia	P _° ≤ 0.5W					\checkmark
V pohotovostnom	$P_{sm} \le 0.5W$					

V pohotovostnom	$P_{sm} \le 0.5W$	
rezime	P _{dsm} ≤ 1,0 W (ak má ovládač aktívny displej v pohotovostnom režime)	
	$P_{nsm} \leq 2,0$ W (ak má ovládač sieťové pripojenie v pohotovostnom režime)	\checkmark
V režime	P _{idle} ≤ 1.0W	
necinnosti	P _{nidle} ≤ 3,0 W (ak má ovládač sieťové pripojenie)	\checkmark

Kódy riadiacich funkcií (Vyžaduje sa v manuáli ako súčasť nariadenia (EÚ) 2024/1103)

		Kód	Regulačné funkcie							
		teploty (TC)	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Τνρ	Jednoúrovňové bez ovládania teploty	NC								
ovládania	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty	TX								
teploty	Ovládanie izbovej teploty mechanickým termostatom	TM								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty	TE								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom	TD								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom	TW								
Regulačné	Detekcia prítomnosti		1							
funkcie	Detekcia otvoreného okna			2						
	Možnosť diaľkového ovládania				3					
	Prispôsobivé ovládanie spustenia					4				
	Obmedzenie času prevádzky						5			
	Čierny guľový snímač							6		
	Funkcia samoučenia								7	
	Presnosť ovládania s CA < 2 kelviny a CSD < 2 kelviny									8

Warmup Slovenská Republika T: 02/33 00 67 66 E: sk@warmup.com www.warmup.sk Warmup plc 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH = Ottostrate 3 = 27793 Wildeshausen = DE

Záruka

Spoločnosť Warmup zaručuje, že tento výrobok bude pri bežnom používaní a servise po dobu dvanástich (12) rokov od dátumu zakúpenia produktu bez vád dielenského spracovania alebo materiálu pri použití spolu s Warmup vykurovacími rohožami/káblami.

Ak sa kedykoľvek počas záručnej doby zistí, že je výrobok chybný, Program Warmup ho podľa vlastného výberu opraví alebo vymení. Ak je výrobok chybný, prosím buď;

Spolu s dokladom o zakúpení alebo iným datovaným dokladom o kúpe ho vráťte na predajné miesto, alebo

kontaktujte Warmup. Program Warmup určí, či by sa mal produkt vrátiť alebo vymeniť.

Táto 12 ročná záruka je platná len ak je produkt zaregistrovaný v programe Warmup do 30 dní od nákupu. Registráciu je možné dokončiť online na www.warmup.sk.

Táto záruka nepokrýva náklady na demontáž alebo opätovnú inštaláciu zariadenia, nevzťahuje sa ani v prípadoch ak spoločnosť Warmup preukáže že porucha bola spôsobená nedodržaním pokynov v inštalačnej príručke, nedodržaním pokynov na použitie, nesprávnou inštaláciou alebo ak produkt bol poškodený vinou spotrebiteľa. Výhradnou zodpovednosťou spoločnosti Warmup je oprava alebo výmena produktu v súlade s podmienkami uvedenými vyššie. Ak je 6iľ nainštalovaný s vykurovacími káblami inej značky ako Warmup, bude sa na ne vzťahovať trojročná (3) záruka. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny súvisiaci softvér, ako sú aplikácie alebo portály.

SPOLOČNOSŤ WARMUP NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNU STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE ŽIADNEJ NÁHODNEJ ALEBO NÁSLEDNEJ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ, PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, Z PORUŠENIA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, ALEBO Z INEJ PORUCHY TOHOTO PRODUKTU. TÁTO ZÁRUKA JE JEDINÁ ZÁRUKA, KTORÚ WARMUP POSKYTUJE NA TENTO PRODUKTU. TÁTO ZÁRUKA JE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TÝMTO JE LIMITOVANÁ NA DOBU DVANÁSŤ ROČNEJ (12) PLATNOSTI TEITO ZÁRUKY.

Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva.

Príloha 1.0 - Prípady použitia termostatu

Č.	Reg. Režim	Snímač P1 (5 a 6)	Snímač P2 (6 a 7)	Ovládanie	Limitný senzor	Prípad použitia
1	Vypnuté	Vypnuté	Vypnuté	Vnútorný snímač vzduchu	Žiadne	Termostat v miestnosti harmonogram teploty vzduchu bez obmedzenia podlahy
2		Zapnuté	Vypnuté	P1 Podlahový senzor	Žiadne	Contemporate A mimo Termostat v miestnosti a mimo nej harmonogram teploty podlahy limit podlahy
3					Vnútorný snímač vzduchu	Termostat v miestnosti harmonogram teploty podlahy limit vzduchu
4				P1 Snímač vzduchu	Žiadne	Termostat mimo miestnosti harmonogram teploty vzduchu bez limitu podlahy
5		Vypnuté	Zapnuté	Vnútorný snímač vzduchu	P2 Limit podlahy	Fermostat v miestnosti harmonogram teploty vzduchu s limitom podlahy
6		Zapnuté	Zapnuté	P1 Podlahový senzor	P2 Limit podlahy	Fermostat v/mimo miestnosti Harmonogram teploty podlahy limit podlahy
7				P1 Snímač vzduchu	P2 Limit podlahy	Termostat mimo miestnosti harmonogram teploty vzduchu s limitom podlahy
8	Zapnuté	Vypnuté	Vypnuté	Reg.	Žiadne	Termostat v/mimo miestnosti harmonogram regulátora bez obmedzenia
9					Vnútorný snímač vzduchu	Termostat v miestnosti harmonogram regulátora limit vzduchu
10		Vypnuté	Zapnuté	Reg.	P2 Limit podlahy	O S Termostat v/mimo miestnosti harmonogram regulátora limit podlahy

📖 Konvenčné 🚱 Elektrické podlahové kúrenie 🚺 Teplovodné podlahové kúrenie

Warmup

Warmup SK

www.warmup.sk sk@warmup.com **T:** 02/33 00 67 66

Warmup plc

www.warmup.co.uk uk@warmup.com T: 0345 345 2288 F: 0345 345 2299

Warmup GmbH

www.warmupdeutschland.de de@warmup.com T: 008000 - 345 0000 F: 04431 - 948 70 18

Warmup plc = 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH = Ottostraße 3 = 27793 Wildeshausen = DE